



984P

PINCE POUR BOUTONS-PRESSION EN PLASTIQUE

Guide d'instructions pour les boutons-pression en plastique ronds, en étoile,
en cœur et en fleur de grosseur 20



984P Pince pour boutons-pression en plastique – instruction pour les ronds, en étoile et en cœur

Préparation pour les boutons-pression en plastique ronds, en étoile et en cœur

Utilisez deux épaisseurs de tissu léger à moyen, renforcés avec de l'entoilage. Marquez la position des boutons-pression sur le dessus et sur le dessous du vêtement. Faites un essai sur un morceau de tissu.

Instructions pour faire des trous dans le tissu




Couvercle de protection :

Enlevez le couvercle de protection de la pointe du poinçon. Replacez-le pour le rangement.


Pour faire des trous :

1. Centrez la pointe du poinçon sur la marque.
2. Poussez le poinçon dans le tissu pour faire un petit trou.




Instructions pour appliquer les boutons-pression ronds, en étoile et en cœur

Pièces du bouton-pression :




Outils de pince :







Outils d'insertion :

Insérez le petit côté de la base de la matrice en métal dans la tête de pressage. Insérez la base de la matrice en métal dans un des côtés de la pince et le support du capuchon corail dans l'autre côté.



Pour appliquer des capuchons décoratifs et des goujons (Côté dessus du vêtement):


1. Insérez les griffes du capuchon décoratif dans le trou.
2. Placez le goujon par-dessus les griffes.
3. Positionnez le capuchon décoratif dans le support du capuchon corail.
4. Pressez sur la pince fermement pour appliquer le bouton-pression. Vérifiez l'étroitesse; au besoin, retournez la pince et pressez de nouveau pour aplatir complètement la tige.




984P Pince pour boutons-pression en plastique – instruction pour les ronds, en étoile et en cœur (cont.)

Pour appliquer un capuchon rond et une douille (côté dessous du vêtement):

1. Insérez les griffes du capuchon dans le trou.




2. Placez la douille par-dessus les griffes.



3. Positionnez le capuchon rond dans le support du capuchon corail.




4. Pressez sur la pince fermement pour appliquer le bouton-pression. Vérifiez l'étroitesse; pressez de nouveau, au besoin.



Outil de retrait :

Glissez le crochet de l'outil gris de retrait à l'intérieur du rebord des pinces et appuyez pour libérer l'outil.

Répétez sur le côté opposé.




984P Pince pour boutons-pression en plastique – Instructions pour la fleur

Préparation du tissu pour les boutons-pression en fleur

Utilisez deux épaisseurs de tissu léger à moyen, renforcés avec de l'entoilage. Marquez la position des boutons-pression sur le dessus et sur le dessous du vêtement. Faites un essai sur un morceau de tissu.

Instructions pour faire des trous dans le tissu

Poinçon :




Couvercle de protection :

Enlevez le couvercle de protection de la pointe du poinçon. Remplacez-le pour le rangement.

Pour faire des trous :

1. Centrez la pointe du poinçon sur la marque.
2. Poussez le poinçon dans le tissu pour faire un petit trou.



Instructions pour appliquer les boutons-pression en fleur

Pièces du bouton-pression :




Outils de pince :



Outils d'insertion :

Insérez le petit côté de la base de la matrice en métal dans la tête de pressage. Insérez la base de la matrice en métal dans un des côtés de la pince et le support du capuchon brun dans l'autre côté.



984P Pince pour boutons-pression en plastique – Instructions pour la fleur





Pour appliquer des capuchons décoratifs et des goujons (Côté dessus du vêtement):

1. Insérez les griffes du capuchon dans le trou.

2. Placez le goujon par-dessus les griffes.

3. Positionnez le capuchon décoratif dans le support du capuchon brun.



4. Pressez sur la pince fermement pour appliquer le bouton-pression. Vérifiez l'étroitesse; au besoin, retournez la pince et pressez de nouveau pour aplatir complètement la tige.



5. Enlevez le support du capuchon brun après avoir appliqué tous les boutons-pression décoratifs. La base de la matrice en métal restera dans l'outil. Glissez le crochet de l'outil de retrait gris à l'intérieur du rebord de la pince et appuyez pour libérer l'outil.

Outils d'insertion :

Insérez le support du capuchon corail dans la pince.







Pour appliquer un capuchon rond et une douille (côté dessous du vêtement):

1. Insérez les griffes du capuchon dans le trou.

2. Placez la douille par-dessus les griffes.

3. Positionnez le capuchon rond dans le support du capuchon corail.


4. Pressez sur la pince fermement pour appliquer le bouton-pression. Vérifiez l'étroitesse; pressez de nouveau, au besoin.



Outil de retrait :

Glissez le crochet de l'outil gris de retrait à l'intérieur du rebord des pinces et appuyez pour libérer l'outil.


Répétez sur le côté opposé.



Renseignements supplémentaires

Pour ranger les pinces

Pliez les pinces ensemble et accrochez l'outil de retrait dans le haut des pinces.



Insertions de remplacement

Les insertions de remplacement sont fournies. Lorsque les outils ne restent plus dans les pinces, enlevez les insertions usées et remplacez par des nouvelles.

ATTENTION: RISQUE D'ÉTOUFFEMENT – PETITE PIÈCES. Garder loin des enfants de moins de 3.