

Casquillo del Cuello → Alfiletero/Perilla

Mr. Tailor
por Dritz

Maniquí Ajustable Diseñado para Sastrería y Arreglos de Ropa




Caja Contiene:

- 1 Torso Ajustable
- 1 Pie/Base de Piso
- 3 Patas
- 3 Tapas de Plástico
- Instrucciones

Cómo Armar el Maniquí

1




Pedestal

Introduzca el extremo redondeado de la pata en la base hasta que el extremo ensanchado quede a ras con la base.

Gire la pata hacia dentro de la ranura de la base para asegurarla en su lugar. Repita con las patas restantes.

Coloque las tapas protectoras en las puntas de las patas

2



Cómo Extender el Pie y Fijar el Maniquí en el Pedestal

Para Camisas y Chaquetas:

Gire la sección superior del ajustador de altura del pie en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla.

Extienda el pie interior 30.4 cm; gire el ajustador en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Afloje el tornillo de pulgar en el soporte del pie y deslice el soporte hasta que quede a 76 mm de la parte superior del pie; apriete el tornillo.

Coloque el maniquí en el pie interior.

Para Pantalones:

Gire la sección superior del ajustador de altura del pie en sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarla.


Extienda el pie interior 30.4 cm; gire el ajustador en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.

Afloje el tornillo de pulgar en el soporte del pie y deslice el soporte hasta que quede a 76 mm de la parte superior del pie; apriete el tornillo.

Alcance hacia dentro del maniquí y tire del pie extensor lateral para desplazarlo hacia abajo 15.2 cm; apriete la perilla en la parte superior del pie extensor.

Coloque el maniquí en el pie interior.

4



Cómo Ajustar el Busto, la Cintura y las Caderas

Hay 4 ruedas de ajuste en el busto, la cintura y las caderas.

Ruede la rueda hacia abajo para aumentar el tamaño, o hacia arriba para reducirlo. Los números en el lado derecho son pulgadas y en el lado izquierdo son centímetros.

Utilizando las medidas corporales, ajuste las 4 ruedas para que correspondan a las medidas del busto, la cintura y las caderas.

Ajuste todas las ruedas gradualmente alrededor y entre las principales áreas del maniquí.

Nota: Las medidas en las ruedas se deben utilizar como guía solamente. Verifique el tamaño con la cinta métrica después de ajustar para hacer ajustes más precisos según sea necesario.

5



Cómo Ajustar el Cuello

Para agrandarlo, gire la perilla del alfilerero media vuelta en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Hale delicadamente cuatro secciones de cuello para retirarlas del casquillo del cuello hasta que corresponda a la forma y medida deseada del cuello; apriete la perilla.

Utilice la perilla como alfilerero.

6



Cómo Ajustar la Longitud de la Parte Posterior de la Cintura

Para Camisas y Chaquetas:

Afloje el tornillo de pulgar en el soporte de torso central; retire el maniquí del pie.

Para Pantalones:

Afloje el tornillo de pulgar en el soporte del torso; retire el maniquí del pie.



Para Camisas, Chaquetas y Pantalones:

Para alargar, alcance hacia dentro de la base del maniquí y afloje la perilla de la parte posterior de la cintura.

En la parte exterior, deslice y separe cuidadosamente las secciones del busto y caderas del maniquí hasta que la base de la nuca y la cintura natural correspondan a la medida de la longitud de la parte posterior de la cintura.


Apriete la perilla de la parte posterior de la cintura. Vuelva a colocar el maniquí en el pie; apriete el tornillo de pulgar del soporte de torso central/desplazado.

Cómo Ajustar el Maniquí a las Medidas del Cuerpo

Notas Importantes:

- No ajuste las ruedas a la medida final todas a la vez.
- Todas las ruedas en el busto, la cintura y las caderas deben ajustarse gradualmente alrededor del maniquí para evitar tensión que podría dificultar el ajuste de la rueda.
- Si no puede ajustar la rueda, aumente los ajustes inmediatamente por encima y/o por debajo de la tensión de liberación de la rueda. Continúe haciendo pequeños ajustes a todas las ruedas hasta que todas estén fijadas para las medidas deseadas.
- Verifique siempre las medidas con una cinta métrica.

3



Cómo Ajustar la Altura del Maniquí y Asegurarlo al Pedestal

Para Camisas y Chaquetas:

Utilizando el ajustador de altura del pie, ajuste el pie interior a la altura que corresponda a la medida del cuerpo completo; apriete el ajustador.


Gire el tornillo de pulgar del soporte del torso para asegurarlo al pedestal y evitar rotación.

Para Pantalones:

Utilizando el ajustador de altura del pie y/o el pie extensor lateral, ajuste el maniquí a la altura que corresponda a la medida del cuerpo completo.

Apriete el ajustador de altura del pie y el tornillo de pulgar del soporte del pie.

Gire el tornillo de pulgar del soporte del torso para asegurarlo al pedestal y evitar rotación.



Cómo Tomar Medidas Corporales

Para tomar medidas más precisas, el hombre debe usar el tipo de zapatos y ropa interior que usaría normalmente. Utilizando una cinta métrica no extensible, tire de la cinta de manera que quede ajustada, pero no demasiado, alrededor de la parte más ancha de cada área del cuerpo. Anote las medidas a continuación.

Cuello: _____

Medir alrededor de la base del cuello.

Caderas: _____

Medir alrededor de la parte más ancha de las caderas/nalgas.

Nota: Seleccionar el tamaño del patrón del pantalón según las medidas de las caderas.

Longitud de la Parte Posterior de la Cintura: _____

Medir desde el hueso prominente en la base de la nuca hasta la cintura natural amarrada con un cordón.

Para establecer la base de la nuca del hombre en el maniquí, envolver un cordón alrededor del cuello; marcar en el centro de la espalda con tiza o alfileres. Esta marca corresponde al hueso prominente en la nuca y debe quedar aproximadamente 50 mm debajo de la parte inferior del casquillo del cuello

Busto: _____

Medir con la cinta recta a lo largo de la parte más ancha de la espalda, por debajo de las axilas y a lo largo de la parte más ancha del busto.

Nota: Seleccionar el tamaño del patrón de la camisa, chaqueta o abrigo según las medidas del busto.

Longitud de la Chaqueta: _____

Medir desde el hueso prominente en la base de la nuca, descendiendo por la espalda hasta llegar al punto de la longitud deseada de la chaqueta.

Cintura: _____

Medir alrededor de la parte más ancha de la cintura.

Longitud de Cuerpo Completo: _____

En el centro de la espalda, medir desde la cintura natural hasta el piso y luego agregar la medida de la Longitud de la Parte Posterior de la Cintura.

Cómo Utilizar el Maniquí

El maniquí fue diseñado para cubrir la mayor cantidad posible de diferentes necesidades de ajuste. Posiblemente haya ocasiones en las que el maniquí haya sido ajustado con la mayor precisión posible para corresponder a las medidas del cuerpo, pero requiera volver a darle forma.

Cómo Rellenar el Maniquí

Determine dónde se necesita relleno.

Utilice espuma, relleno de fibra, guata u hombreras para rellenar las áreas e los hombros, el busto, la cintura, las caderas y la espalda que necesiten ajustes.

Cubra las áreas rellenas con tela.

Cómo Llenar las Abertura de las Secciones

Al hacer ajustes a las medidas del maniquí, creará aberturas. Rellene los espacios para facilitar la fijación con alfileres y el ajuste del patrón y la prenda de vestir.

Aplique cinta adhesiva de doble cara a lo largo de los bordes longitudinales de la cinta o cinta adhesiva; fije la tira para rellenar las aberturas.

Cómo Cubrir el Maniquí

Utilice una camiseta o haga una cubierta con tejido de punto elástico para ocultar el relleno y las modificaciones, y crear una superficie lisa.

Mr. Tailor

Como política continua de desarrollo, nos reservamos el derecho a hacer cambios y mejoras a los productos sin notificación.

HECHO EN INGLATERRA
©2019 PRYM CONSUMER USA INC.
950 BRISACK RD.,
SPARTANBURG, SC 29303 USA DRITZ.COM

©2019 IS20010NB